

COOL ARC® 27

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



LATVIAN

PATEICAMIES, ka izvēlējāties KVALITATĪVOS Lincoln Electric izstrādājumus.

- Lūdzu, pārbaudiet, vai iepakojumam un aprīkojumam nav radušies bojājumi. Ja ir radušies materiālu bojājumi pārvadāšanas laikā, pretenzijas ir nekavējoties jāpiesaka izplatītājam.
- Atsaucei ierakstiet aprīkojuma identifikācijas informāciju nākamajā tabulā. Modeļa nosaukumu, kodu un sērijas numuru var atrast uz iekārtas datu plāksnītes.

Modeļa nosaukums:	
.....	
Kods un sērijas numurs:	
.....	
Iegādes datums un vieta:	
.....	

NUMURS

Tehniskās specifikācijas	1
Elektromagnētiskā savietojamība (EMS).....	2
Drošība	3
Ievads	5
Izpakošana	5
Uzstādīšana uz barošanas avota	5
Uzstādīšana uz ratiņiem 24	6
Uzstādīšanas un operatora instrukcijas	7
EEIA	12
Rezerves daļas	12
Pilnvarotu apkalpošanas dienestu atrašanās vietas	12
Elektriskā shēma	12
Piederumi	13

Tehniskās specifikācijas

NOSAUKUMS		NUMURS		
COOL ARC® 27		K14334-1		
IEEJAS STRĀVA				
	Ieejas spriegums U ₁		Ieejas strāva I _{1max}	
COOL ARC® 27	580Vdc		0,15A	
	Frekvence		EMS klase	
COOL ARC® 27	Līdzstrāvas spriegums		A	
NOMINĀLIE PARAMETRI				
	Dzesēšanas šķidruma plūsmas ātrums ir 1 litrs minūtē 25 °C temperatūrā		Maksimālais nominālais spiediens	
COOL ARC® 27	0,84 kW		0,7 MPa	
DZESĒTĀJA TVERTNES PARAMETRI				
	Maksimālā tvertnes ietilpība		Minimālā nepieciešamā tvertnes ietilpība	
COOL ARC® 27	3,3 l		1,0 l	
DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMS				
COOL ARC® 27	Ieteicamais dzesēšanas šķidrums	FREEZCOOL – W000010167		
COOL ARC® 27	Nelietot!!	Iepriekš iepakoti metināšanas nozares dzesēšanas šķidrumi. Šo dzesēšanas šķidrumu sastāvā var būt vielas uz eļļas bāzes, kas kaitīgi ietekmē dzesētāja plastmasas daļas. Ja šīs vielas ir iepildītas dzesētājā, tās nav iespējams iztīrīt no ūdens caurulēm un siltummaiņa.		
		Automobiļu antifrīzs. Šie dzesēšanas šķidrumi sabojās sūkni un bloķēs siltummaiņu, nelabvēlīgi ietekmējot dzesēšanas veiktspēju.		
FIZISKIE IZMĒRI				
	Svars	Augstums	Platums	Garums
COOL ARC® 27	8 kg (bez šķidruma)	160 mm	230 mm	498mm
Aizsardzības pakāpe		Mitruma līmenis darbības laikā (t=68 ° F=20 °C)	Darba temperatūra	Uzglabāšanas temperatūra
IP23		≤90%	no 14 °F līdz 104 °F (no -10 °C līdz +40 °C)	no -13 °F līdz 131 °F (no -25 °C līdz +55 °C)

Elektromagnētiskā savietojamība (EMS)

11/04

Šī iekārta ir izstrādāta saskaņā ar visu saistošo direktīvu un standartu prasībām. Neskatoties uz to, tā tomēr var radīt elektromagnētiskus traucējumus, kas var ietekmēt citas sistēmas, piemēram, telekomunikācijas (tālruni, radio un televīziju) vai citas drošības sistēmas. Šie traucējumi ietekmētajās sistēmās var izraisīt ar drošību saistītas problēmas. Izlasiet un izprotiet šo sadaļu, lai novērstu vai samazinātu šīs iekārtas radītos elektromagnētiskus traucējumus.

Apsveriet šādas vadlīnijas iekārtas elektromagnētiskā starojuma mazināšanai.

- Pievienojiet iekārtu ieejas strāvai atbilstīgi norādījumiem šajā rokasgrāmatā. Ja rodas traucējumi, iespējams, būs jāveic papildu piesardzības pasākumi, piemēram, ieejas strāvas filtrēšana.
- Izejas kabeļiem ir jābūt pēc iespējas īsākiem un novietotiem kopā. Ja iespējams, iezemējiet sagatavi, lai samazinātu elektromagnētisko starojumu. Operatoram ir jāpārbauda, vai sagataves zemējums neizraisa problēmas vai nedrošus darba apstākļus personālam vai aprīkojumam.
- Kabeļu ekranēšana darba zonā var samazināt elektromagnētisko starojumu. Atsevišķos gadījumos tas var būt nepieciešams.





BRĪDINĀJUMS

A klases aprīkojums nav paredzēts lietošanai dzīvojamās zonās, kur elektrisko jaudu nodrošina publiskā zemsprieguma padeves sistēma. Šādās vietās iespējamās grūtības nodrošināt elektromagnētisko savietojamību vadīto un izstaroto traucējumu dēļ.



BRĪDINĀJUMS

Šo aprīkojumu drīkst izmantot tikai kvalificēts personāls. Pārliecinieties, ka visas uzstādīšanas, ekspluatācijas, apkopes un remonta procedūras veic tikai kvalificētas personas. Pirms aprīkojuma ekspluatēšanas izlasiet šo rokasgrāmatu un pārliecinieties, ka izprotat norādījumus. Šajā rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošana var radīt nopietnas traumas, nāvi vai šī aprīkojuma bojājumus. Izlasiet tālāk tekstā norādīto brīdinājuma simbolu skaidrojumus un pārliecinieties, ka tos izprotat. Uzņēmums Lincoln Electric neuzņemas atbildību par nepareizas uzstādīšanas, nepareizas apkopes vai nepareizas ekspluatācijas rezultātā izraisītiem bojājumiem.

	BRĪDINĀJUMS. Šis simbols nozīmē, ka ir jāievēro instrukcijas, lai novērstu nopietnas traumas, nāvi vai šī aprīkojuma bojājumus. Sargājiet sevi un citus no iespējamām nopietnām traumām vai nāves.
	IZLASIET UN IZPROTIET INSTRUKCIJAS. Pirms aprīkojuma ekspluatēšanas izlasiet šo rokasgrāmatu un pārliecinieties, ka izprotat norādījumus. Loka metināšana var būt bīstama. Šajā rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošana var radīt nopietnas traumas, nāvi vai šī aprīkojuma bojājumus.
	ELEKTROTRIECIENS VAR IZRAISĪT NĀVI. Metināšanas aprīkojums rada augstu spriegumu. Kad aprīkojums ir ieslēgts, neaizskariet elektrodu, darba skavu vai pievienotās sagataves. Izolējiet sevi no elektroda, darba spaiļes un pievienotajām sagatavēm.
	ELEKTRISKI DARBINĀMS APRĪKOJUMS. Pirms veicat darbus ar šo aprīkojumu, apturiet ieejas strāvas padevi, izmantojot atvienošanas slēdzi drošinātāju kārbā. Iezemējiet aprīkojumu saskaņā ar vietējiem noteikumiem attiecībā uz elektrību.
	ELEKTRISKI DARBINĀMS APRĪKOJUMS. Regulāri pārbaudiet ieejas, elektroda un darba skavas kabelus. Ja ir bojāta izolācija, nekavējoties nomainiet kabeli. Lai nepieļautu nejaušas loka aizdegšanās risku, nenovietojiet elektroda turētāju tieši uz metināšanas galda vai citas virsmas, kas saskaras ar darba skavu.
	ELEKTRISKIE UN MAGNĒTISKIE LAUKI VAR BŪT BĪSTAMI. Elektriskā strāva, kas plūst caur jebkuru vadītāju, rada elektrisko un magnētisko lauku (EML). Elektromagnētiskie lauki var radīt traucējumus dažiem elektrokardiosimulatoriem, un metinātājiem, kuriem ir elektrokardiosimulators, pirms šīs iekārtas lietošanas jākonsultējas ar savu ārstu.
	ATBILSTĪBA CE. Šis aprīkojums atbilst Eiropas Kopienas direktīvām.
	MĀKSLĪGS OPTISKAIS STAROJUMS. Saskaņā ar Direktīvas 2006/25/EK un standarta EN 12198 prasībām šis aprīkojums ir klasificēts kā 2. kategorijas iekārta. Tādēļ ir obligāti jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi (IAL) ar filtru, kuram ir maksimālā aizsardzības pakāpe 15, kā to pieprasa standarts EN 169.
	IZGAROJUMI UN GĀZES VAR BŪT BĪSTAMAS. Metināšanas laikā var rasties veselībai bīstami izgarojumi un gāzes. Izvairieties ieelpot šos izgarojumus un gāzes. Lai izvairītos no šī apdraudējuma, operatoram darba vietā ir jābūt nodrošinātai pietiekamai ventilācijai vai izplūdes sistēmai, kas novērš izgarojumu un gāzu uzkrāšanos elpošanas zonā.
	LOKA STARI VAR IZRAISĪT APDEGUMUS. Metinot vai vērojot, sargiet acis no dzirkstelēm un loka stariem, izmantojot aizsargu ar atbilstošu filtru un aizsedzošām plāksnēm. Lai pasargātu savu un palīgstrādnieku ādu, izmantojiet izturīgu apģērbu, kas izgatavots no ugunsdroša materiāla. Pasargājiet citas tuvumā esošas personas, nodrošinot piemērotu, ugunsizturīgu aizsargu, un brīdiniet, lai šīs personas neskatītos uz loku un nepaļautu sevi loka iedarbībai.

	METINĀŠANAS DZIRKSTELĒS VAR IZRAISĪT AIZDEGŠANOS VAI SPRĀDZIENU. Izvēiciet no metināšanas zonas ugunsbīstamus priekšmetus un ērti pieejamā vietā novietojiet ugunsdzēsamo aparātu. Metināšanas dzirksteles un karsti materiāli, kas rodas metināšanas procesā, var viegli iekļūt blakus esošās zonās caur nelielām plaisām un spraugām. Nemetiniet tvertnes, mucas, konteinerus vai materiālus, kamēr nav veiktas pienācīgas darbības, lai pārliecinātos, ka neradīsies uzliesmojoši vai indīgi izgarojumi. Nekad nedarbiniet šo aprīkojumu, ja darba zonā atrodas uzliesmojošas gāzes, izgarojumi vai šķidrums.
	METINĀMIE MATERIĀLI VAR IZRAISĪT APDEGUMUS. Metināšanas laikā rodas liels karstums. Karstas virsmas un materiāli darba zonā var izraisīt nopietnus apdegumus. Pieskaroties materiāliem darba zonā vai tos pārvietojot, izmantojiet cimdus un kņabiles.
	BOJĀTS BALONS VAR EKSPLODĒT. Izmantojiet tikai tādus balonus ar saspiestu gāzi, kas satur procesam piemērotu aizsarggāzi, un darba kārtībā esošus regulatorus, kas paredzēti izmantojamai gāzei un spiedienam. Gāzes baloniem vienmēr jābūt stāvus pozīcijā un droši piestiprinātiem ar ķēdi pie nekustīga balsta. Nepārvietojiet un netransportēiet gāzes balonus, ja tiem ir noņemts aizsargvāciņš. Neļaujiet elektrodam, elektroda turētājam, darba skavai vai citām daļām, kas atrodas zem sprieguma, saskarties ar gāzes balonu. Gāzes baloni nedrīkst atrasties zonās, kur tos var fiziski sabojāt vai pakļaut metināšanas procesa iedarbībai, tostarp dzirkstelēm un karstuma avotiem.
	KARSTS DZESĒŠANAS ŠĶIDRUMS VAR IZRAISĪT ĀDAS APDEGUMUS. Pirms dzesētāja apkopes vienmēr pārliecinieties, ka dzesēšanas šķidrums NAV KARSTS.
	AUGSTSPIEDIENA IEKĀRTA. Pirms dzesēšanas kontūra pievienošanas vai atvienošanas izslēdziet ieejas strāvu.
	DROŠĪBAS MARKĒJUMS. Šis aprīkojums ir piemērots jaudas padevei metināšanas darbiem, ko veic vidē ar palielinātu elektrotieciena risku.

Ražotājs patur tiesības mainīt un/vai uzlabot konstrukciju, neatjaunojot informāciju operatora rokasgrāmatā.

Ievads

COOL ARC® 27 dzesētājs ir atsevišķa recirkulācijas dzesēšanas sistēma, kas paredzēta lietošanai ar MIG metināšanas barošanas avotiem, kuru apstiprināto piederumu sarakstā ir iekļauts **COOL ARC® 27**.

COOL ARC® 27 komplektācijā ir iekļauts šāds aprīkojums:

- 2 adaptera metāla loksnes, lai nodrošinātu savienojumu starp barošanas avotu un dzesētāju.
- M5x20 skrūve piestiprināšanai pie barošanas avota un dzesētāja

Iekārta **COOL ARC® 27** tiek piegādāta tukša bez sistēmā iepildīta dzesēšanas šķidruma. Ieteicams izmantot FREEZCOOL – W000010167.

Izpakošana

COOL ARC® 27 izpakošana

Dzesētāja iepakojums ir izstrādāts tā, lai izturētu pārvadāšanu, un tajā atrodas kartona oderējums, kas no visām pusēm aptver iekārtu. Ja pārvadāšanas laikā ir radušies kādi bojājumi, sazinieties ar sertificētu Lincoln izplatītāju vai servisa centru.

Izpakojot iekārtu, necaurduriet kartona oderējumu, izmantojot asus priekšmetus, kas var pārdurt plastmasas tvertni. Saglabāiet instrukciju rokasgrāmatu un servisa direktoriju, kas piegādāts kopā ar iekārtu **COOL ARC® 27**, lai pasūtītu daļas un nākotnē saņemtu apkopes pakalpojumus.

Uzstādīšana uz barošanas avota

Iekārta **COOL ARC® 27** ir jāuzstāda tieši zem metināšanas barošanas avota, kura apstiprināto piederumu sarakstā ir iekļauts **COOL ARC® 27**.

⚠ BRĪDINĀJUMS


Metināšanas iekārtu pievienot strāvas avotam drīkst tikai kvalificēts elektriķis. Uzstādīšana jāveic saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem attiecībā uz elektrību un vietējiem noteikumiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS


Pirms **COOL ARC® 27** pievienošanas izslēdziet barošanas avotu un atvienojiet to no ieejas padeves.

UZSTĀDĪŠANA:


1. Novietojiet adaptera metāla loksnes zem barošanas avota (1. attēls).
2. Izskrūvējiet lūkas skrūvi un pagrieziet to 180 °C temperatūrā. Izmantojiet noņemto skrūvi, lai nostiprinātu barošanas avota lūku (1. attēls).
3. Novietojiet barošanas avotu uz dzesētāja un nedaudz nolieciet to, lai pievienotu dzesētāja spraudni barošanas avotam (2. attēls).
4. Visbeidzot pieskrūvējiet adaptera metāla loksnes pie dzesētāja (3. attēls).



1. attēls



2. attēls




3. attēls


Uzstādīšana uz ratiņiem 24

COOL ARC® 27 var uzstādīt uz ratiņiem 24 (K14191-1).

1. Uzstādiet barošanas avotu uz dzesētāja.
2. Iebīdiet barošanas avotu un dzesētāju plāksnes atverēs (4. attēls).
3. Pieskrūvējiet bloķējošo metālu, lai izvairītos no pilna aprīkojuma izkustēšanās (4. attēls).
4. Lai pabeigtu uzstādīšanu, izmantojiet siksnu ap rokturi un ratiņiem. (5. attēls)



4. attēls



5. attēls

Uzstādīšanas un operatora instrukcijas

Pirms iekārtas uzstādīšanas un ekspluatācijas pilnībā izlasiet šo sadaļu.

BRĪDINĀJUMS

ELEKTROTRIECIENS ir bīstams dzīvībai.

- Nedarbiniet iekārtu ar noņemtiem pārsegumiem.
- Nedarbiniet iekārtu, ja kabeli ir slapji vai iegremdēti ūdenī.



KUSTĪGĀS DAĻAS var radīt traumas.

- Kustīgās daļas var radīt traumas. Nekad nelieciet pirkstus dzesētāja atverēs.



KARSTS DZESĒŠANAS ŠKIDRUMS var izraisīt ādas apdegumus.

- Pirms dzesētāja apkopes vienmēr pārļiecinieties, ka dzesēšanas šķidrums NAV KARSTS.



ATRAŠANĀS VIETA

Šī iekārta var darboties skarbā vidē. Tomēr ilga darbmuža un uzticamas darbības nodrošināšanai ir svarīgi veikt piesardzības pasākumus.

- Nenovietojiet un nedarbiniet iekārtu uz virsmas, kuras slīpums pārsniedz 15°.
- Nelietojiet šo iekārtu cauruļu atkausēšanai.
- Iekārta ir jānovieto tādā vietā, kur brīvi cirkulē tīrs gaiss un gaisa kustība caur ventilācijas atverēm netiek ierobežota. Nenosedziet ieslēgtu iekārtu ar papīru, audumu vai drānu.
- Netīrumu un putekļu daudzumam, kas var iekļūt iekārtā, ir jābūt minimālam. Šīs iekārtas aizsardzības klase ir IP23. Kad vien iespējams, turiet to sausumā un novietojiet uz mitras zemes vai pelķes.
- Nenovietojiet iekārtu radiovadāmu ierīču tuvumā. Tās ierastā darbība var ietekmēt tuvumā esošo radiovadāmo ierīču darbību, un rezultātā var rasties traumas vai aprīkojuma bojājumi. Izlasiet šīs rokasgrāmatas sadaļu par elektromagnētisko savietojamību.
- Nedarbiniet to zonās, kur apkārtējā gaisa temperatūra ir augstāka par +40 °C. Apkārtējā temperatūra ietekmē dzesēšanas parametrus. Ja apkārtējā temperatūra ir augstāka, dzesēšanas sistēma ir mazāk efektīva.

BRĪDINĀJUMS

Nenovietojiet dzesētāju pārāk karstu zonu tuvumā.

IETEICAMĀIS BAROŠANAS AVOTS

Dzesētājs **COOL ARC® 27** ir paredzēts lietošanai ar degļiem, kam ir ūdens dzesēšana. **COOL ARC® 27** ir jāizmanto ar TIG metināšanas barošanas avotu, kura apstiprināto piederumu sarakstā ir iekļauts **COOL ARC® 27**.


Elektroapgādes savienojums

Dzesētāja **COOL ARC® 27** barošana tiek nodrošināta no metināšanas barošanas avota atbilstoši uzstādīšanas procedūrai, ko drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis. Uzstādīšana ir jāveic saskaņā ar atbilstošajiem nacionālajiem tiesību aktiem attiecībā uz elektrību un vietējiem noteikumiem.

BRĪDINĀJUMS

Nedarbiniet dzesētāju, ja tvertne nav uzpildīta un degļa šļūtenes ir atvienotas no dzesēšanas bloka. Šī brīdinājuma neievērošanas gadījumā dzesēšanas blokam var rasties iekšēji bojājumi.

Kontrolierīces un darbības funkcijas




6. attēls

Dzesētājs **COOL ARC® 27** ir aprīkots ar plūsmas sensoru, kas iekārtā aktivizē kļūdas kodu, lai pasargātu degli no pārkaršanas, ja plūsmas sensorā tiek konstatēta nepiemērota dzesēšanas šķidruma plūsma. Kļūme ar kļūdas kodu (Error 266) var norādīt iespējamu samezglojumu degļa pievados, bojājumu un/vai noplūdi degļa dzesēšanas šķidruma līnijās.

BRĪDINĀJUMS


Dzesētājā ir iebūvēts automātisks plūsmas sensors, lai noteiktu zemu dzesēšanas šķidruma plūsmu vai stāvokli, kad nav plūsmas. Zemas plūsmas vai plūsmas trūkuma gadījumā metināšanas izvade automātiski apstājas, lai aizsargātu degli.

1. Dzesēšanas šķidruma tvertne ar vāciņu: caurspīdīgajā tvertnē varat redzēt dzesēšanas šķidruma uzpildes līmeni.
2. Tvertnes filtrs: 400 µm.
3. Minimālais un maksimālais šķidruma līmenis: minimālais ieteicamais šķidruma līmenis ir 3 litri.
4. Ātrais savienojums: dzesēšanas šķidruma izvade (padod aukstu dzesēšanas šķidrumu uz degli/pistoli).
5. Ātrais savienojums: dzesēšanas šķidruma ievade (uzņem siltu dzesēšanas šķidrumu no degļa/pistoles).
6. Gaisa plūsmas atveres: nodrošina pareizu gaisa dzesēšanas cirkulāciju.



7. attēls

Dzesēšanas šķidruma cirkulācija dzesētājā



8. attēls



BRĪDINĀJUMS

Izvairieties no ūdens pievadu samezglošanas vai asu liekumu veidošanās.



BRĪDINĀJUMS

Nekad nedarbiniet dzesētāju ar noņemtu korpusu.

Darbības režīmi

COOL ARC® 27 var iestatīt šādus režīmus:

Statuss	Apraksts
Auto	Dzesētājs ieslēdzas pēc metināšanas uzsākšanas un izslēdzas, kad pēc metināšanas ir pagājis degļa atdzesēšanai nepieciešamais laiks.
OFF	Dzesētājs ir izslēgts
ON	Dzesētājs ir pastāvīgi ieslēgts

Šī izvēlne ir pieejama sadaļas Dzesētāja pārvaldība sadaļā Sistēmas opcijas.



9. attēls

Tvertnes un ūdens pievadu uzpilde



BRĪDINĀJUMS



Izvairieties no saskares ar dzesēšanas šķidrumu. Valkājiet ūdensizturīgus cimdus un aizsargbrilles.

Uzpildes un lietošanas laikā dzesētājam ir jāatrodas horizontāli.

Izmantojiet tikai ieteicamo dzesēšanas šķidrumu FREEZCOOL – W000010167

Nelietojiet iepriekš iepakotus metināšanas nozares dzesēšanas šķidrumus. Šo dzesēšanas šķidrumu sastāvā var būt vielas uz eļļas bāzes, kas kaitīgi ietekmē dzesētāja plastmasas daļas. Ja šīs vielas ir iepildītas dzesētājā, tās nav iespējams iztīrīt no ūdens caurulēm un siltummaiņa.

Nelietojiet automobiļu antifrīzu. Šie dzesēšanas šķidrumi sabojās sūkni un bloķēs siltummaiņu, nelabvēlīgi ietekmējot dzesēšanas veiktspēju.



BRĪDINĀJUMS

Nekad nedarbiniet dzesētāju ar tukšu tvertni.



BRĪDINĀJUMS

Neiedarbiniet dzesētāju, ja tajā ir mazāk nekā 1 litri dzesēšanas šķidruma.

Darbināšana ar nepietiekamu dzesēšanas šķidruma daudzumu var traucēt pilnīgu sistēmas uzpildi un izraisīt sūkņa bojājumus.

- Metināšanas iekārtas montāža (skatiet nodaļu "Uzstādīšana uz barošanas avota")
- Noņemiet tvertnes vāciņu, lai nepieļautu daļēja vakuuma veidošanos.
- Uzpildiet dzesēšanas šķidruma tvertni līdz maksimālajam līmenim – 3 litri.
- Iespraudiet degļa šļūtenes dzesētājā.
- Ieslēdziet barošanas avotu.
- Aktivizējiet dzesētāju no barošanas avota izvēlnes (10. attēls)
- Uzgaidiet, līdz dzesēšanas šķidruma pilnībā cirkulē caur dzesēšanas sistēmu un atgriežas tvertnē –
- Deaktivizējiet dzesētāju tādā pašā veidā, kādā tas ir aktivizēts izvēlnē Dzesētāja pārvaldība.
- Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni un, ja nepieciešams, papildiniet dzesēšanas šķidrumu, lai līmenis atrastos starp minimālo un maksimālo līmeni, kas norādīts COOL ARC® 27 priekšējā uzlīmē
- Aizskrūvējiet vāciņu.

Cooler Managment



Cooler OFF

Cooler Managment




Cooler ON

10. attēls

Kļūdas ziņojums — nav dzesēšanas šķidruma plūsmas

Ja sistēma metināšanas laikā vai pēc barošanas avota ieslēgšanas nenosaka dzesēšanas šķidruma plūsmu, ekrānā tiek parādīts attēls kā 11. attēls, iekārta aizsargās sevi, automātiski apturot metināšanas izvadi.



11. attēls

Nospiediet kreiso pogu/grozāmpogu, lai dzēstu kļūdas ziņojumu. Ja **COOL ARC®27** ir režīmā **ON** (Iesl.), lai turpinātu metināšanu, nepieciešams atiestatīt iekārtu. Šāda darbība notiek, lai pasargātu sūkni no bojājumiem un degli no pārkaršanas.



BRĪDINĀJUMS

Ja nākamo metināšanas mēģinājumu laikā iekārta joprojām rāda kļūdu 266, lūdzu, sazinieties ar tehniskā servisa centru vai uzņēmumu Lincoln Electric.

Transportēšana

Lai nepieļautu sala izraisītus bojājumus vai ūdens noplūdi transportēšanas laikā, no dzesētāja tvertnes ir jāiztecina dzesēšanas šķidrums.

Tehniskā apkope



BRĪDINĀJUMS

Veicot jebkādas remonta darbības, pārveidojumus vai apkopes, ieteicams sazināties ar tuvāko tehniskā servisa centru vai Lincoln Electric. Ja remontu un pārveidojumus veicis nepilnvarots serviss vai personāls, ražotāja garantija tiek zaudēta.

Par jebkādiem pamanāmiem bojājumiem ir nekavējoties jāziņo, un tie ir jānovērš.

REGULĀRĀ APKOPE

- Pārbaudiet ūdens dzesētāja šļūtenu stāvokli un strāvas vada savienojumus.
- Pārbaudiet metināšanas degļa stāvokli, ja nepieciešams, nomainiet to.
- Pārbaudiet dzesēšanas ventilatora stāvokli un darbību. Uzturiet tīras gaisa plūsmas spraugas.
- Tvertnes līmenis ir jāpārbauda katru dienu pirms dzesētāja lietošanas.
- Turiet tvertni uzpildītu, it īpaši pēc ūdens pievadu atvienošanas vai dzesējamā piederuma nomaiņas.

PERIODISKĀ APKOPE (NE RETĀK KĀ REIZI GADĀ)

Veiciet ierastos uzturēšanas darbus un papildus:

- Nodrošiniet, lai iekārta būtu tīra. Izmantojiet sausa (un zema spiediena) gaisa plūsmu, lai no ārējā korpusa un iekšējā siltummaiņa iztīrītu putekļus.
- Netīrā vai puteklainā vidē vai ja dzesēšanas šķidrums notiek bioloģiska augšana, dzesēšanas šķidruma tvertni var būt nepieciešams izskalot. Noteciniet veco dzesēšanas šķidrumu, izskalojiet tvertnes iekšpusi un cirkulējiet skalošanas šķidrumu caur dzesēšanas šķidruma sistēmu. Kad tīrīšana ir pabeigta, iepildiet jaunu dzesēšanas šķidrumu.



BRĪDINĀJUMS

Karsts dzesēšanas šķidrums var izraisīt ādas apdegumus. Pirms dzesētāja apkopes vienmēr pārliecinieties, ka dzesēšanas šķidrums NAV KARSTS.



BRĪDINĀJUMS



Iztecinot dzesēšanas šķidrumu no dzesētāja tvertnes, ir jāveic īpaši piesardzības pasākumi. Dzesēšanas šķidrumu nedrīkst izliet gruntsūdeņos, kanalizācijā vai augsnē. Izlasiet (izmantotā dzesēšanas šķidruma "Materiālu drošības datu lapu" un sazinieties ar vietējo Vides aizsardzības nodaļu, lai saņemtu informāciju par dzesēšanas šķidruma pārstrādi.

Tehniskās apkopes darbu biežums var mainīties atkarībā no darba vides, kurā tiek izmantota iekārta.



BRĪDINĀJUMS

Neaizskariet daļas, kas atrodas zem sprieguma.



BRĪDINĀJUMS

Pirms iekārtas korpusa noņemšanas iekārta ir jāizslēdz un strāvas kabelis ir jāatvieno no strāvas kontaktligzdas.



BRĪDINĀJUMS

Pirms katras tehniskās apkopes un apkalpošanas reizes iekārta ir jāatvieno no strāvas tīkla. Pēc katra remonta drošības pārbaudes nolūkā veiciet attiecīgas pārbaudes.

Klientu atbalsta politika

Lincoln Electric Company ražo un tirgo augstas kvalitātes metināšanas aprīkojumu, piederumus un griešanas aprīkojumu. Mūsu uzdevums ir apmierināt klientu vajadzības un sniegt vairāk, nekā no mums tiek gaidīts. Dažkārt klienti lūdz Lincoln Electric padomu vai informāciju par produktu lietošanu. Mēs sniedzam klientiem atbildi saskaņā ar attiecīgajā brīdī mums pieejamo informāciju. Lincoln Electric nevar sniegt garantijas attiecībā uz šādiem ieteikumiem un neuzņemas nekādu atbildību par šādu informāciju vai ieteikumu. Mēs nepārprotami atsakāmies sniegt jebkāda veida garantijas, tostarp garantiju, ka šī informācija vai padoms būs piemērots jebkāda veida konkrētam, klienta paredzētam mērķim. Praktisku apsvērumu dēļ mēs neuzņemamies atbildību arī par jau sniegtās informācijas vai padoma atjaunināšanu vai labošanu, kā arī informācijas vai padoma nodrošināšana nesniedz, nepaplašina vai negroza nekāda veida garantiju, kas saistīta ar mūsu produktu tirdzniecību.

Lincoln Electric ir atbildīgs ražotājs, taču konkrētu Lincoln Electric produktu izvēle un lietošana ir pilnībā klienta ziņā un klients personīgi uzņemas par to atbildību. Rezultātus, kas iegūti, izmantojot šādus apstrādes veidus un piemērojot konkrētās apkalpošanas prasības, ietekmē dažādi faktori, kurus Lincoln Electric nespēj ietekmēt.

Informācija var tikt mainīta, taču šī informācija ir patiesa saskaņā ar drukāšanas brīdī mums pieejamām zināšanām. Aktuālāko informāciju skatiet tīmekļa vietnē www.lincolnelectric.com.

Problēmu novēršana

Šis problēmu novēršanas ceļvedis ir paredzēts iekārtas īpašnieka/operatora lietošanai. Nepilnvarots šīs iekārtas remonts var apdraudēt tehnikus un iekārtas operatoru un atcelt rūpnīcas garantiju. Jūsu drošības labad, lūdzu, ievērojiet visus drošības norādījumus un piesardzības pasākumus, kas detalizēti aprakstīti šīs rokasgrāmatas sadaļā "Drošība", lai izvairītos no strāvas trieciena vai apdraudējuma, veicot iekārtas darbības problēmu novēršanu.



BRĪDINĀJUMS

Ja kāda iemesla dēļ nesaprotat testa procedūras vai nevarat droši veikt testus/remontus, pirms turpināt, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto tehniskā servisa centru vai ar uzņēmumu Lincoln Electric, lai saņemtu tehnisko palīdzību problēmu novēršanā.

PROBLĒMAS NOTEIKŠANA (SIMPTOMS)	IESPĒJAMĀIS CĒLONIS	IETEICAMĀS DARBĪBAS
Dzesētājs nedarbojas	- Barošanas vads nav iesprausts. - Kontaktligzdā nav strāvas. - Barošanas vads ir bojāts. - Ūdens pievadi ir aizsprostoti vai saliekti. - Noplūde deglī vai ūdens šļūtenēs. - Tvertne ir tukša. - Nostrādājis drošinātājs.	- Iespraudiet barošanas vadu. - Pārbaudiet izejas jaudas slēdzi. - Salabojiet bojāto vadu vai pasūtiet jaunu vadu komplektu. - Iztīriet šļūtenes aizsprostojumu. Izvairieties no ūdens pievadu samezglošanas vai asu liekumu veidošanās. - Novērsiet noplūdi. - Uzpildiet tvertni. - Nomainiet drošinātāju.
Iekšēja ūdens noplūde	- Uz vienas no iekšējām šļūtenēm ir vaļīga šļūtenes skava. - Iekšējā šļūtene ir pārdurta. - Noplūde siltummainī.	- Pievelciet vai nomainiet šļūtenes skavu. - Nomainiet pārdurto šļūteni ar jaunu šļūteni. - Nomainiet siltummaini.
Noplūde ieejas/izejas savienotāja blokā	Šļūtenes skava ir vaļīga.	Pievelciet šļūtenes skavu uz šļūtenes.
Deglis sakarst	- Iekārta ir novietota pārāk karstā vietā. - Ventilators nedarbojas.	- Pārvietojiet iekārtu ārpus karstā gaisa zonas. - Skatiet ventilatora sadaļu.
Ventilators darbojas, bet dzesēšanas šķidruma plūsma ir vāja	- Noplūde deglī vai šļūtenēs. - Deglis vai šļūtenes ir daļēji nosprostotas. - Tvertne ir tukša vai līmenis ir ļoti zems.	- Novērsiet noplūdi. - Iztīriet nosprostojumu. - Atkārtoti uzpildiet tvertni.
Ventilators darbojas, bet nav dzesēšanas šķidruma plūsmas	- Sūkņa atteice. - Sūknis ir bloķēts.	- Nomainiet sūkni. - Nomainiet sūkni.
Sūknis darbojas, bet ventilators nedarbojas	- Ventilatora lāpstiņa saskaras ar siltummaini. - Ventilatora motora atteice.	- Nomainiet ventilatoru. - Nomainiet ventilatoru.
Dzesētājs iedarbina izejas jaudas slēdzi.	- Kontūra pārslodze. - Dzesētāja elektriskā komponenta atteice.	- Pārbaudiet barošanas avota izejas jaudas slēdzi. - Nomainiet elektrisko komponentu.
Metināšanas izvade ir atspējota	- Vāja vai nav dzesēšanas šķidruma plūsmas. - Bojāts plūsmas sensors.	- Uzpildiet tvertni. - Nomainiet plūsmas sensoru.



Neatbrīvojieties no elektriskajām iekārtām kopā ar sadzīves atkritumiem!

levērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) un realizējot to atbilstoši valsts likumdošanai, elektriskās iekārtas, kas ir sasniegušas darbmūža beigas, ir jāsavāc atsevišķi un jānodod vides prasībām atbilstošā pārstrādes vietā. Kā aprīkojuma īpašniekam jums no mūsu vietējā pārstāvja ir jāiegūst informācija par apstiprinātām savākšanas sistēmām.

Piemērojot šo Eiropas Direktīvu, jūs pasargāsi vidi un cilvēku veselību.

Rezerves daļas

12/05

Rezerves daļu saraksta izmantošanas noteikumi

- Neizmantojiet šo rezerves daļu sarakstu iekārtai, kuras koda apzīmējums nav tajā norādīts. Sazinieties ar Lincoln Electric apkalpošanas nodaļu saistībā ar jebkuru nenorādīto kodu.
- Izmantojiet attēlu montāžas lapā un tālāk tekstā esošo tabulu, lai noteiktu, kur atrodas konkrētā koda iekārtas daļa.
- Izmantojiet tikai daļas, kuras ir apzīmētas ar "X" kolonnā zem virsraksta numura, uz kuru ir atsauce montāžas lapā (# norāda uz izmaiņām šajā publikācijā).

Vispirms izlasiet iepriekš norādītos rezerves daļu saraksta izmantošanas noteikumus un pēc tam skatiet ar iekārtu piegādāto rokasgrāmatu "Rezerves daļas", kas satur mījnorādi uz aprakstošo attēlu daļas numuru.

Pilnvarotu apkalpošanas dienestu atrašanās vietas

01/19

- Lai nodrošinātā garantijas periodā pieteiktu jebkāda veida bojājumu, klientam ir jāsaazinās ar Lincoln Electric vai pilnvarotu apkalpošanas dienestu.
- Sazinieties ar vietējo tirdzniecības pārstāvi, lai uzzinātu tuvāko pilnvarota servisa dienesta atrašanās vietu.

Elektriskā shēma

Skatiet iekārtas komplektācijā esošo "Rezerves daļu" rokasgrāmatu.

Piederumi

W000010167	FREEZCOOL dzesēšanas šķidrums degļiem 9,6 l
K14191-1	RATIŅI 24