

CITOCUT 40 I



DE
IT

Bedienungs- und Wartungsanleitung / Dieses Handbuch in allen unten genannten Sprachen aufbewahren
Manuale per uso e manutenzione / Conservare con cura

Cat n° : W 000264 675
Rev : A
Date : 11/08



Contact : www.saf-oerlikon.com

6 – WARTUNG



ACHTUNG! Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten das CITOCUT 40 I vom Stromnetz trennen

6.1 VORGEHEN UND DEMONTAGE

(*Siehe Faltblatt, ABBILDUNG ,2 am Ende der Anleitung*)

Etape 1 :

Spannungsversorgung des Generators unterbrechen

Etape 2 :

den generator auf die seite legen.

Etape 3 :

die schraube (hm4) am ständer der klappe herausschrauben (rep.3)

Etape 4 :

klappe öffnen

Etape 5 :

leistungsstecker ziehen. (rep.5)

Etape 6 :

hilfsstecker ziehen. (rep.6) Nur im MANUELLEN Modus

Etape 7 :

luftschlauch abschrauben. (rep.7) Nur im MANUELLEN Modus

Etape 8 :

die durchführungsstülle aus dem klappenblech führen

6.2. WARTUNG DES CITOCUT 40 I

Abhängig vom Einsatz des Geräts zweimal jährlich folgende Kontrollen durchführen:

- ⇒ Sauberkeit des CITOCUT 40 I
- ⇒ Strom- und Gasanschlüsse
- ⇒ Filterdruckregler für Druckluft

Für alle Arbeiten:

- ⇒ Abdeckung des CITOCUT 40 I entfernen.
- ⇒ Mit einem 10er-Schlüssel die Schrauben der Abdeckung entfernen

6.3. ERSATZTEILE

(*Siehe Faltblatt, ABBILDUNG 1, am Ende der Anleitung*)

Rep Pos	REF./ RIF.	Bezeichnung	Descrizione
CITOCUT 40 I			
		Frontseite	Pannello anteriore
3	W000265987	Beutel roter Schalter	Sacchetto Pulsante Blu
5	W000147170	Buchse isol. Schnellanschl. 200A	Sede F Isol Rac Rap 200A
14	W000147221	Schalter 25A 2P 45 D dreiphasig	Interruttore 25A 2P 45 D Trifase
15	W000265817	Frontseiten-Baugruppe	Insieme pannello anteriore
		Rückseite	Pannello posteriore
11	W000147400	Filter Druckminderer 1/4 G 5 µ	Filtre regolatore di pressione 1/4 G5 micron
13	W000010102	Kabel 4 x 6mm2	Cavo 4 x 6 mm2
		Interne Bauteile	Elementi interni
17	W000148729	Schütz 9A 3P1OF 24AC	Contattore 9A 3P1 OF 24AC
18	W000265814	Magnetventil D4 3V 24V 50/60HZ	Elettrovalvola D4 3V 24V 50/60 Hz
19	W000265815	Steuerkarte Wechselrichter	Carta comando ondulatore
20	W000265548	Wechselrichter CITOCUT 40 I	Ondulatore citocut 40 I
21	W000265816	Steckverbinder 2 X 75A	Connettore 2 x 75A
22	W000273361	Automatische Karte	Scheda automatica
23	W000241700	Karte Buchse Schlauchpaket	Scheda base femmina fascio

6.4. VERFAHREN ZUR FEHLERBEHEBUNG

6. MANUTENZIONE / PEZZI DI RICAMBIO



ATTENZIONE: prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione, scollegare il CITOCUT 40 I dalla rete elettrica

6.1. PROCEDURA DI SMONTAGGIO TORCHA

(*vedi opuscolo figura 2 alla fine delle istruzioni per l'uso*)

Fase 1 :

Scollegare il generatore.

Fase 2 :

Adagiare lateralmente il generatore.

Fase 3 :

Allentare la vite (hm4) del montante della botola.(rep.3)

Fase 4 :

Aprire la botola.

Fase 5 :

Scollegare il connettore di potenza.(rep.5)

Fase 6 :

Scollegare il connettore ausiliario.(rep.6) solo in MANUALE

Fase 7 :

Allentare il tubo dell'aria.(rep.7) solo in MANUALE

Fase 8 :

Rimuovere l'occhiello dalla lamiera della botola.

6.2. MANUTENZIONE DEL CITOCUT 40 I

2 volte all'anno, in funzione dell'uso dell'apparecchio, ispezionare

- ⇒ la pulizia del CITOCUT 40 I
- ⇒ i collegamenti elettrici e gas
- ⇒ il filtro regolatore dell'aria

Per qualsiasi intervento

- ⇒ togliere il riparo del CITOCUT 40 I
- ⇒ rimuovere le vite del riparo chiave diametro 10.

6.3. PEZZO DI RICAMBIO

(*vedi opuscolo figura 1 alla fine delle istruzioni per l'uso*)

6.4. PROCEDURE DI RIPARAZIONE

MODIFICATIONS APPORTEES

Première page :

L'ISEE passe à l'indice A

Sommaire :

Mise à jour du sommaire

Toutes les pages :

Dans toute l'isee, ajout de la version AUTOMATIQUE

Modifications faites le 29.09.08. Fiche de modif n° 16575

L'ISEE passe à l'indice A
