

CODE 1129

L.p.	Nazwa części	Indeks	Ilość
1	RĄCZKA BOTEKO B226-180 M8	1361-598-186R	1
2	OBUDOWA	R-1019-112-1/02R	1
3	TRANSFORMATOR	R-4034-056-1R	1
4	CZUJNIK TEMPERATURY VEBE 908	1115-769-118R	1
5	WENTYLATOR A2123HBT.GN	0873-100-033R	1
6	PRZEWÓD SIECIOWY	R-5041-072-3R	1
7	PRZEWÓD SIECIOWY	R-5041-071-1R	1
8	NÓŻKA GUMOWA	1373-184-009R	4
9	PODSTAWA	R-3019-084-3/08R	1
10	PRZEWÓD SPAWALNICZY Z UCHWYTEM ELEKTRODOWYM	R-5041-069-2R	1
11	UCHWYT ELEKTRODOWY EH200-LT	0744-150-074R	1
12	PRZEWÓD SPAWALNICZY Z ZACISKIEM MASOWYM	R-5041-070-2R	1
13	ZACISK MASOWY EC150-CC	0744-150-076R	1
14	LAMPKA LS-3P1/D5 ŻÓŁTA 400V	0917-421-008R	1
15	ŁĄCZNIK ŁK16R-3.83 S07/L14	1115-260-016R	1
16	LAMPKA	R-5041-086-1R	1
17	KORBA	1361-599-731R	1
18	ŚRUBA	R-2010-008-1R	1
19	ZAWLECZKA	R-1012-101-1R	1
20	BOCZNIK KOMPLETNY	R-4034-027-1R	1
21	OKABLOWANIE	R-5041-089-1R	1
22	NALEPKA MASA	D-2837-034-1R	1
23	NALEPKA NA PŁYTE PRZEDNIĄ	2719-107-941R	1
24	NALEPKA LOGO	2719-107-552R	1
25	NALEPKA WEEE	R-7040-037-1R	1
26	NALEPKA SKALA	2719-107-945R	1
27	NALEPKA OSTRZEGAWCZA	2719-107-938R	1
28	NALEPKA OSTRZEGAWCZA	2719-107-698R	1

