



Chroń swoje płuca, zwiększ bezpieczeństwo!

Filtry EuropurePlus – zalecenia dotyczące wymiany filtrów

Dlaczego regularna wymiana filtra jest ważna



Chroń swoje płuca:
zanieczyszczony filtr nie blokuje już
szkodliwych cząstek.



**Utrzymuj optymalny
przepływ powietrza:**
zatkany filtr zmniejsza komfort
i wydajność.



Spełniaj wymagania bezpieczeństwa:
regularna wymiana pomaga spełniać
normy BHP i ochrony zdrowia.

Kiedy należy wymienić filtr?



Kontrola wzrokowa:
wymień filtr, jeśli wydaje się brudny
lub przebarwiony.



Czas użytkowania:
co 2–4 tygodnie, w zależności
od intensywności spawania.



Spadek przepływu powietrza:
jeśli zauważysz zmniejszenie
przepływu powietrza lub zwiększony
opór podczas oddychania.

Kompletny moduł filtrujący



Filtr wstępny – Twoja pierwsza warstwa ochrony

- Filtr należy wymienić natychmiast, jeśli jest zabrudzony lub włączy się alarm.
- Jeśli alerty nadal występują, należy wymienić filtr główny.

(Źródło: INRS ED 6106)

Filtr P3 (TH3) – Gwarancja maksymalnej ochrony

- Filtr należy wymienić po 10 filtrach wstępnych lub gdy aktywuje się wskaźnik lub alarm zapachania.

(Źródło: INRS + Lincoln Electric)

Warunki ekstremalne wymagają szczegółnej uwagi

- Filtr zużywa się szybciej przy wysokiej wilgotności (>60%) lub nasilonym użytkowaniu – aby zachować maksymalną ochronę, wymieniaj go częściej.

(Źródło: INRS/CARSAT – PRÉMÉDIA)