

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ БЛОК
NO. W000273158 - W000273159**

ИЗДАНИЕ : RU
ВЕРСИЯ : K
ДАТА : 05-2022

Инструкции по использованию

REF.: **8695 5511**

Оригинальные инструкции

Благодарим Вас за оказанное нам доверие и приобретение данного оборудования. При соблюдении инструкций по эксплуатации оборудования, работа с ним будет эффективной и приятной.

Дизайн, спецификация элементов и производство оборудования соответствуют применимым европейским директивам.

Подробно о применимых директивах можно прочесть в прилагаемой декларации соответствия нормам ЕС.

Производитель не несет ответственности за совмещение данного оборудования с другим не рекомендованным оборудованием.

В целях производственной безопасности, изучите следующий перечень рекомендаций или требований, многие из которых также указаны в правилах эксплуатации оборудования.

Также мы просим Вас проинформировать вашего поставщика, если вы обнаружите какие-либо ошибки и неточности в данном руководстве по эксплуатации.

СОДЕРЖАНИЕ

1 - ОПИСАНИЕ	5
2 - СБОРКА	6
3 - КОНФИГУРАЦИЯ	7
4 - СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ	12
5 - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	14
ЛИЧНЫЕ ЗАМЕТКИ	16

ВЕРСИИ**ВЕРСИЯ D 07/08**

ОБОЗНАЧЕНИЕ	СТРАНИЦА
Создание русской версии	

РЕДАКЦИЯ E 11/08

НАИМЕНОВАНИЕ	СТРАНИЦА
Complete update + spareparts newoffer	-

РЕДАКЦИЯ F 09/09

НАИМЕНОВАНИЕ	СТРАНИЦА
Gyrometer replacement	11

РЕДАКЦИЯ G 04/11

НАИМЕНОВАНИЕ	СТРАНИЦА
Добавлено « Настройка »	3

РЕДАКЦИЯ H 04/11

НАИМЕНОВАНИЕ	СТРАНИЦА
Spare parts	

РЕДАКЦИЯ I 03/13

НАИМЕНОВАНИЕ	СТРАНИЦА
Spare parts	

РЕДАКЦИЯ J 07/13

НАИМЕНОВАНИЕ	СТРАНИЦА
NERTAMATIC Plus	10 - 11

РЕДАКЦИЯ K 05/22

НАИМЕНОВАНИЕ	СТРАНИЦА
Обновить логотип	

1 - ОПИСАНИЕ



W000273158


W000273159

Газовый блок W000273158 может использоваться одновременно с двумя потоками газа – кольцевого, обратного и специального.

В состав блока в стандартном варианте входит гиrometer производительностью 4 - 40 л/мин, а также электромагнитный клапан. В качестве дополнительного оборудования он может оснащаться второй газовой линией W000273159, в состав которой также входит гиrometer и электромагнитный клапан.

Настройка :

3 бар → 4 - 30 л/мин

2 - СБОРКА


Установите опорные кольца на передней или нижней части блока (используйте ту же сторону, что и для панели управления).

Прикрепите блок на опорную конструкцию рядом с панелью управления.

3 - КОНФИГУРАЦИЯ

Выберите необходимый тип конфигурации в зависимости от используемого типа сварочной установки.


В базовой комплектации блок оснащен набором панелей D4 D5, которые устанавливаются по выбору в зависимости от способа применения (смотрите следующие страницы).



Для сборки различных панелей или установки дополнительного второго расходомера:

- Снимите переднюю и заднюю панели D1 и D2, для этого открутите гайки D3
- Установите необходимые панели D4 и D5
- Установите на место переднюю и заднюю панели и закрутите гайки.

< 45 psi
< 3 bar






Подсоедините газовый цилиндр к впускному отверстию для газа на задней панели.





Подсоедините трубы от блока BRT к выпускным отверстиям для газа (смотрите I.S.E.E 8695 5510 CHAP D).

Подсоедините коннектор Harting к разъему P1. Подсоедините другой конец к разъему J1 интерфейсной платы источника питания.


ТОЛЬКО ДЛЯ СВАРКИ ТИГ



ДЛЯ СВАРКИ ТИГ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ГАЗОМ




ДЛЯ СВАРКИ ТИГ С ОБРАТНЫМ ГАЗОМ





ТОЛЬКО ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ГАЗА

(второй блок если в конструкцию входит ТИГ + обратный газ + специальный газ)



ТОЛЬКО ДЛЯ ОБРАТНОГО ГАЗА





Примечание: в этом случае установите расходомер справа и измените подключение проводки как показано на схеме




ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО И ОБРАТНОГО ГАЗА

(с использованием блока RDM)




4 - СХЕМА ПОДСОЕДИНЕНИЯ

ТОЛЬКО ДЛЯ СВАРКИ ТИГ



ПЛАЗМЕННАЯ СВАРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ RDM



5 - ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

 Во избежание ошибок при поставке запчастей мы рекомендуем Вам направить нам копию страницы с заполненным перечнем деталей. Пожалуйста, укажите в колонке Заказа необходимое количество деталей, а также укажите тип и серийный номер вашего оборудования.

Заменить окно с новой версией

W000273158




Для газа

W000273158 + W000273159

В течение двух газов

Старая версия
(< No. 00467LD366)


Новая версия
(>No. 00468LD366)



✓	Обычно имеется в наличии
✗	Не имеется в наличии
	Под заказ

Деталь	Номер	Наличие	Заказ	Обозначение
C1	W000273158	✓		Полное случае
C2	W000273159	✓		дополнение второй газа
C3	W000352160	✓		Gyrometer одного
C4	W000147385	✓		Электромагнитный клапан 2/2NC 24 В 50Гц 0-10b 1/8G
C5	W000352161	✓		Датчик давления 0 - 10 бар
C6	W000352152	✓		Olive
C7	S3376 0211	✓		Гайка для аргона
C8	W000147372	✓		Кольцевое уплотнение

- Для заказа деталей укажите необходимое количество и укажите номер вашего устройства в строчке ниже.

	ТИП :
	Номер :

